

FABRICATION D'UNE TABLE BASSE

Aussi pratique que jolie, cette table basse est facile à réaliser et saura agrémenter votre salon! Il ne vous reste plus qu'à choisir votre essence et à suivre ces quelques étapes!



Difficulté:
Intermédiaire



Fabrication:
2 heure

Vous aurez besoin :

- Laminage et pièces de merisier russe (voir dimensions)
- Perceuse
- Gabarit MilesCraft PocketJig 200
- Serres-joints
- Ruban à mesurer
- Équerre
- Équerre graduée
- Crayons à mine
- Vis 1"

AVANT DE COMMENCER

- Choisir le laminage et les morceaux de merisier en magasin ou sur le web.
- Couper ou confier la coupe de vos morceaux à notre atelier pour obtenir les dimensions finales suivantes. Vous référer au plan de perçage disponible.

Morceaux:

- 1 laminage de 18" x 48" x 1 1/4"
- 2 morceaux B4F 1" x 3" x 72"
- 2 blocs de 2 1/4" x 2 1/4" x 30"

Dimensions finales:

- (2x)** 1" x 3" x 41 1/2" **(2x)** 1" x 3" x 11 1/2"
- (4x)** 2 1/4" x 2 1/4" x 14 3/4"

ÉTAPES

1. Marquage

À l'aide d'un crayon à mine, inscrire discrètement (EX) pour «extérieur» sur le plus beau côté extérieur et (IN) sur le côté intérieur. En suivant les indications sur le plan en annexe, tracer pour le préperçage. Marquer les panneaux A, B, C, D.

2. Perçage

Fixer les morceaux de bois sur une surface de travail plane et stable à l'aide des serres-joints. Ajuster le gabarit pour vis cachées MilesCraft en fonction de l'épaisseur des morceaux de bois en suivant les instructions du fabricant. En centrant le gabarit pour vis cachées double, percer les trous sur les différents panneaux.

3. Finition + Assemblage de la structure

Appliquer le produit de finition de votre choix en prenant bien soin de suivre les instructions fournies sur l'emballage du produit. Pour en apprendre plus sur les méthodes d'application, visionner les différents vidéos sur notre blogue.

4. Assemblage

Déposer l'une des pattes à plat sur votre plan de travail. Déposez une pièce de bois inutile de 1/4" afin de créer un petit retrait. Déposer le panneau A de façon à ce qu'une des extrémités percées soit perpendiculaire à la patte. Bien fixer les 2 morceaux à l'aide des serres-joints. Visser. Répéter cette étape avec les 3 autres pattes et les 3 autres panneaux.